

# BETRIEBSANLEITUNG WABO EINZIEHFAHRWERKE

Beim Einbau des Einziehfahrwerkes muss darauf geachtet werden, dass die Mechanik spannungsfrei eingebaut wird. Die Zylinder dürfen nicht mech. belastet werden. Vor der Montage der Federbeine, müssen die Verbindungsstifte mit Kerben versehen werden. Der Betriebsdruck des Einziehfahrwerkes sollte **7 Bar nicht überschreiten**.

Die Schläuche müssen ohne abzuknicken verlegt werden.

## WARTUNG:

Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, ist es erforderlich das Druckluftsystem ca. halbjährlich mit ein paar Tropfen Silikonöl (Best.-Nr. 6020) zu ölen.

## Achtung Sehr Wichtig:

Das Steuerventil ist so ausgelegt, daß man die Synchronität der FW-Beine durch Drehen des Kolbens nach links oder rechts einstellen kann.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich jederzeit zu Ihrer Verfügung.

